

BTW-tarief programmeren Sharp XE-A207 en XE-A217

Druk op **MODE** en ga naar 6 PGM FUNCTIE, gevolgd door **CONTANT**. Ga nu naar 2 INSTELLEN, gevolgd door **CONTANT**. Ga naar 12 BTW, gevolgd door **CONTANT**. Ga met **↓** naar de regel welke u wilt wijzigen, gevolgd door **CONTANT**. BTW1 staat standaard ingesteld op 6%, BTW2 staat standaard ingesteld op 21%. Vul bij BTW Perc. Het percentage in, gevolgd door **CONTANT** om de wijziging te bevestigen. Druk enkele malen op **ESC/CANCEL** om terug te keren naar het hoofdscherm.